LE VERITABLE FLIPPER

(avec parties gratuites)

SUR ECRAN DE TELEVISION 59cm

1 F 1 joueur

2 × 1 F 2 joueurs

Crédit maximum **9 × 1 F**

SEGA®

GEE BEE

REGLE DU JEU

1 F 1 joueur
2 × 1 F 2 joueurs
Crédit maximum : 9 × 1 F

3 Ballas par jouaur
EXTRA BALLE : lorsqu'une rangéa da pavés bleus est effacéa

Pour chaque pavé jaune affacè : dans la 1èra rangéa : 20 points
dans la 2ème rangéa : 50 points
dans la 3ème rangée : 100 points

BONUS DE 1000 POINTS lorsque les 3 rangées sont effacées

Les Bumpers de droite et da gaucha marquant 10 points ; lorsque tous les pavés de droite ou de gauche sont effacés, ils marquent 100 points.

Les deux rangées de pavès blaus merquent 100 points pour le 1er pavé, 300 points pour le 2èma pavé, puis 500 points, 700 at 900 points.

Les cinq pastilles blanches allumées multiplient le bonus par deux.

PARTIES GRATUITES

1ère pertia gratuite à : 40.000 points
2ème partie gratuite è : 80.000 points

DISTRIBUTEUR OFFICIEL®
OFFICIAL DISTRIBUTOR®
الموزع الرسمي®

SEGA®
A Gulf + Western Company